



Et ça répare



Frigido

Mon guide anti-panne

01

L'entretien de votre réfrigérateur

L'intérieur

2 fois par mois.

On nettoie les éléments intérieurs, les parois et les joints de porte avec une éponge et du vinaigre blanc.

Pourquoi ?

Pour éliminer toutes les bactéries et odeurs.

L'extérieur

2 fois par mois.

On débranche son appareil et on passe un coup de chiffon ou d'aspirateur sur la grille arrière du frigo.

Pourquoi ?

Éviter la surchauffe de l'appareil.



Le dégivrage

Tout les 3 mois.

1. On éteint ou on débranche son frigo.
2. On met ses aliments dans une glacière ou on mange tout !
3. On pose une casserole d'eau chaude sur une serviette dans le frigo.
4. On attend 20 minutes et on retire les blocs de glace à l'aide d'une spatule en bois (on oublie le tournevis ou le couteau à pain).

Pourquoi ?

Pour assurer le bon fonctionnement du frigo et économiser **jusqu'à 30% sur votre facture d'électricité !**

02

Le tuto du Chef

Ranger son frigo comme Philippe Etchebest

Zone Fraîche


- Sauces
- Pâtisseries
- Plat cuisinés et restes de repas

Zone Froide

- Viandes et poissons crus
- Fromages et produits laitiers

Zone Tempérée

- Confitures
- Oeufs
- Sauces et condiments
- Boissons ouvertes



Bac à légumes

- Légumes
- Fruits

03

Nos astuces de Pro

Pour éviter les pannes



Mollo avec le thermostat

Ce n'est pas parce qu'il fait chaud dehors qu'il faut pousser le thermostat de votre frigo au max. Cela pousse votre compresseur à rude épreuve.

Les températures idéales sont :

Réfrigérateur
Entre 0 et 4 degrés.

Congélateur
Entre -6 et -18 degrés.



Ça passe ou ça tasse

Voici une astuce qui va sauver votre retour de vacances et mettre fin au fameux doute :
“et si il y avait eu une coupure de courant en mon absence... Mieux vaut-il tout jeter ?”

Remplissez une tasse d'eau et mettez-la au congélateur.

Quand l'eau est gelée, posez une pièce dessus.

À votre retour, si la pièce est toujours en haut, c'est que tout va bien. Si la pièce est tombée dans le fond, c'est que les aliments ont forcément décongelé à un moment.

RDV sur notre blog murfy.fr

Pour plus de conseils pour prendre soin de vos appareils.